



⚠️ WARENUNG: Fahrradfahren kann gefährlich sein. Fahrradzubehör darf nur von speziell geschulten, erfahrenen Fachkräften installiert und gewartet werden. Nehmen Sie keine Änderungen am Fahrrad oder Fahrradzubehör vor. Berücksichtigen Sie alle Produkt- und Warnhinweise sowie Handbücher, einschließlich der auf der Website des Herstellers bereitgestellten Informationen. Kontrollieren Sie Ihr Fahrrad vor jeder Fahrt. Tragen Sie immer einen Helm.

Überprüfen Sie vor der Fahrt immer den Luftdruck. Weitere Produkt- und Sicherheitsinformationen finden Sie unter www.teravail.com.

Reifen und Schlauch Aufziehen

1. Kontrollieren Sie Felge und Felgenband. Entfernen Sie Verunreinigungen von der Innenseite der Felge. Ersetzen Sie Felge und Felgenband, falls diese beschädigt sind. Stellen Sie sicher, dass alle Speichenlöcher und -nippel abgedeckt sind.
2. Ziehen Sie eine Seite des Reifens auf die Felge auf.
3. Pumpen Sie den Schlauch leicht auf, sodass er zwar rund, jedoch kleiner als der Reifen ist.
4. Stecken Sie das Schlauchventil in das Ventiloch an der Felge. Bringen Sie die Kontermutter am Ventil an, sodass sie locker an der Felge sitzt.
5. Drücken Sie den Schlauch in den teilweise aufgezogenen Reifen. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht verdreht ist. Das Ventil sollte senkrecht zur Felge stehen.
6. Schieben Sie die lose Reifenflanke vorsichtig über den Felgenrand. Beginnen Sie dabei auf der gegenüberliegenden Seite des Ventils. Klemmen Sie den Schlauch nicht zwischen Felge und Reifen ein. Führen Sie dies für den gesamten Reifen fort, bis er vollständig aufgezogen ist. Wenn sich der Reifen nicht von Hand aufziehen lässt, verwenden Sie einen Reifenheber, um eine Hebelwirkung zu erzeugen. Achten Sie darauf, dass Sie den Schlauch dabei nicht einklemmen oder die Felge mit dem Reifenheber beschädigen.
- Hinweis: Halten Sie vor dem Verwenden von Reifenhebern Rücksprache mit dem Felgenhersteller.
7. Prüfen Sie den Zwischenraum zwischen der Reifenflanke und beiden Seiten der Felge, indem Sie den Reifen zusammendrücken. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht zwischen Felge und Reifen eingeklemmt ist.
8. Pumpen Sie den Schlauch so auf, dass er an allen Stellen gegen den Reifen drückt. Wiederholen Sie dann Schritt 7.
9. Pumpen Sie den Schlauch langsam weiter auf. Wenn sich der Reifen von der Felge löst, unterbrechen Sie den Pumpvorgang, lassen Sie die Luft ab und wiederholen Sie den Vorgang. Pumpen Sie den Schlauch auf, bis der Reifenwulst vollständig auf der Felge sitzt.
10. Passen Sie den Druck entsprechend dem auf dem Schlauch oder dem Reifen angegebenen Grenzwert an (je nachdem, welcher Wert niedriger ist).
11. Schließen Sie das Ventil, ziehen Sie die Kontermutter an der Felge per Hand fest und setzen Sie die Ventilkappe auf.
12. Überprüfen Sie den Reifen auf Beulen, Verformungen oder offensichtliche Mängel.

Beschränkte Garantie

Für dieses Produkt besteht eine Garantie bei Material- und Ausführungsfehlern von 2 Jahren ab Kaufdatum, die den unten aufgeführten Einschränkungen unterliegt. Bewahren Sie Ihren datierten Kaufbeleg auf.

In folgenden Fällen gilt diese Garantie nicht:

- Schäden infolge unsachgemäße Montage oder mangelhafter oder nicht ordnungsgemäßer Wartung oder Mangel an Erfahrung, Fähigkeit, Fachkompetenz des Benutzers oder Monteurs.
- Modifizierte oder vernachlässigte Produkte, Produkte die unter Wettbewerbsbedingungen oder für gewerbliche Zwecke verwendet wurden, die falsch oder missbräuchlich benutzt wurden oder an Unfällen beteiligt waren oder zweckentfremdet genutzt wurden.
- Montage von Komponenten, Ersatzteilen oder Zubehörteilen, die nicht für die Verwendung mit dem Produkt bei Verkauf bestimmt sind oder mit diesem nicht kompatibel sind.
- Beeinträchtigungen oder Beschädigungen der Lackierung, Oberflächenbeschaffenheit oder der ästhetischen Erscheinung des Produkts.
- Normale Abnutzung
- Die erforderlichen Arbeitskosten für Ausbau und/oder neu Ausrüsten und Einstellen des Produkts als Teil der Fahrradmontage.

Diese beschränkte Garantie ist ausdrücklich beschränkt auf Reparatur oder Ersatz des Originalprodukts, wobei die Entscheidung bei Teravail liegt und ist der einzige Rechtsbehelf gemäß dieser Garantie. Diese beschränkte Garantie besteht ausschließlich gegenüber dem Erstkäufer des Teravail Produkts und ist nicht übertragbar. Diese Garantie bezieht sich nur auf Produkte, die durch einen autorisierten Händler oder Lieferanten verkauft wurden. In keinem Fall haftet Teravail für Verluste, Unannehmlichkeiten oder Schäden, ganz gleich, ob direkt, zufällig oder als Folgeschaden oder anderweitig, die aus dem Bruch von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Bedingungen, bzgl. der Handelsfähigkeit, der Eignung für bestimmte Zwecke oder anderweitig in Zusammenhang mit den Teravail Produkten hervorgehen sofern hier nicht anders festgelegt.

Diese Garantie verleiht dem Verbraucher spezifische Rechte, und der Verbraucher kann ferner weitere Rechte haben, die sich je nach Staat unterscheiden können. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre (gesetzlichen) Rechte.

AUSSER SOWEIT GESETZLICH UNTERSAGT, HANDELT ES SICH BEI DIESER GARANTIE UM EINE AUSSCHLIESSLICHE GARANTIE ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN UND STILL SCHWEIGENDEN GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN DER VERMARKTBARKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Garantieregistrierung: Damit ein Garantieanspruch bearbeitet werden kann, muss der Originalkaufbeleg des Produkts vorliegen. Teravail fordert daher nachdrücklich zur Garantieregistrierung auf teravail.com auf. Eine Nichtregistrierung beeinflusst die Verbraucherrechte unter der oben genannten eingeschränkten Garantie nicht, solange der Verbraucher in angemessener Weise einen Originalkaufbeleg und den Zeitpunkt des Erwerbs des Teravail Produkts vorweisen kann. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns an warranty@teravail.com

Ein Garantieanspruch kann überall dort eingereicht werden, wo Teravail Produkte vertrieben werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihr lokales Geschäft. Bitte machen Sie nähere Angaben über die Geschehnisse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf andere in Verbindung mit dem angeblich mangelhaften Teravail teil verwendete Komponenten.

HINWEIS: Die Garantiedauer ist keine Garantie der Produktnutzungsdauer. Die Produktnutzungsdauer wird von der Verwendung, Lagerung und Wartung im Zeitablauf beeinflusst. Die Garantie bedeutet nicht, dass das Produkt nie kaputt gehen wird oder für immer hält. Die Garantie bedeutet nur, dass das Produkt zu den Konditionen der Garantie abgesichert ist.