



▲ ADVERTENCIA: El Ciclismo puede ser peligroso. Un mecánico profesional debe instalar y revisar los productos para bicicletas. Nunca modifique su bicicleta ni los accesorios. Lea y siga todas las instrucciones del producto, los manuales del usuario y las advertencias, incluida la información en el sitio web del fabricante. Revise su bicicleta antes de cada paseo. Use un casco en todo momento.

Siempre controle la presión de aire antes de andar en la bicicleta. Para obtener más información sobre el producto y sobre la seguridad, visite www.teravail.com

Instalación de Neumático y Tubo

1. Inspeccione la llanta y la cinta de la llanta. Limpie los desechos de la superficie interna del neumático de la llanta. Reemplace la llanta y la cinta de la llanta si están dañadas. Asegúrese de que todos los orificios del radio y las boquillas estén cubiertos.
2. Coloque un lado del neumático en la llanta.
3. Infle un poco el tubo para que quede redondo pero más pequeño que el neumático.
4. Inserte la válvula del tubo en el orificio de la válvula de la llanta. Coloque la contratuerca en la válvula y déjela suelta contra la llanta.
5. Empuje el tubo hacia el interior del neumático instalado parcialmente. Asegúrese de que el tubo no esté torcido. La válvula debe quedar en posición perpendicular a la llanta.
6. Empuje con cuidado la pared lateral del neumático por encima del labio de la llanta. Comience por el lado opuesto a la válvula. No pince el tubo entre la llanta y el neumático.

Trabaje en todo el perímetro del neumático hasta que esté colocado por completo. Si no puede colocar el neumático a mano, use una palanca para neumáticos para lograr más apalancamiento. No pince el tubo ni dañe la llanta con la palanca para neumáticos.

Nota: consulte al fabricante de la llanta antes de usar palancas para neumáticos.

7. Apriete el neumático e inspeccione visualmente el espacio entre la pared lateral del neumático y los dos lados de la llanta. Asegúrese de que el tubo no esté pinzado entre la llanta y el neumático.
8. Infle el tubo para que haga presión contra el neumático en todos los puntos y luego repita el Paso 7.
9. Siga inflando el tubo lentamente. Si el neumático se sale de la llanta, deténgase, desinfe el tubo y repita los pasos. Infle el tubo hasta que el talón del neumático esté colocado por completo en la llanta.
10. Ajuste la presión al límite de presión indicado en el tubo o en el neumático (el que sea menor).
11. Cierre la válvula de aire, ajuste a mano la contratuerca contra la llanta y coloque la tapa de la válvula.
12. Observe el neumático para comprobar si hay bultos, delaminación o defectos evidentes.

Garantía Limitada

Este producto está garantizado contra defectos en los materiales y la fabricación por 2 años a partir de la fecha de compra del producto, sujeto a las limitaciones que a continuación se detallan. Guarde su recibo con fecha para mostrarlo como prueba de la compra.

Esta garantía NO cubre lo siguiente:

- Daño debido a un ensamblado inapropiado o mantenimiento posterior o falta de capacidad, competencia o experiencia del usuario o del ensamblador

- Los productos que se hayan modificado, utilizado con descuido, en competencias o con fines comerciales, que hayan sido mal empleados o cuyo uso se haya excedido o hayan estado implicados en accidentes o cualquier otra circunstancia distinta al uso normal
- Instalación de componentes, piezas o accesorios cuyo uso no esté originalmente previsto o no sea compatible con el producto tal y como se vende
- Daño o deterioro de la pintura, el acabado de la superficie, la estética o la apariencia del producto
- Uso y desgaste normal
- Trabajo requerido para retirar o reacomodar y reajustar el producto dentro del ensamblaje de la bicicleta

Esta garantía limitada se limita explícitamente a la reparación o reemplazo del producto original, a criterio de Teravail, y es la única solución de la garantía. Esta garantía limitada se aplica únicamente al comprador original del producto Teravail y no es transferible. Esta garantía se aplica únicamente a los productos comprados mediante un distribuidor o proveedor autorizado. En ningún caso Teravail será responsable por cualquier pérdida, inconveniente o daño, ya sea directo, accidental, consecuente o cualquier otro que resulte de la violación de cualquier garantía o condición explícita o implícita de comercialización, idoneidad para un propósito específico o cualquier otra respecto a los productos Teravail, excepto por las aquí previstas.

Esta garantía le da al consumidor derechos legales específicos; dichos derechos y otros podrían variar de un lugar a otro. Esta garantía no afecta sus derechos legales.

EN LA MEDIDA EN QUE LO AUTORICE LA LEY, ESTAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y NO HAY OTRAS GARANTÍAS O CONDICIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO ESPECÍFICO.

Registro de garantía: para procesar un reclamo de garantía, se requiere prueba de la compra. Por lo tanto, Teravail recomienda firmemente que se realice el registro de garantía en teravail.com. Si no se realiza este registro, los derechos del consumidor que se establecen en la garantía limitada anterior no se verán afectados, siempre y cuando el consumidor pueda proporcionar de manera razonable prueba de propiedad original y fecha de compra del producto Teravail. Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con warranty@teravail.com.

Se puede presentar un reclamo en cualquier lugar donde se vendan productos Teravail. Cuando tenga dudas, póngase en contacto con su tienda local. Proporcione detalles sobre lo sucedido, incluyendo, entre otras cosas, otros componentes empleados junto con la supuesta pieza Teravail defectuosa.

NOTA: El plazo de la Garantía no es una garantía de la vida útil del producto. La vida del producto está influenciada por la manera en que se usa, almacena y mantiene el producto a lo largo del tiempo. La Garantía no pretende sugerir que el producto no puede descomponerse o que el producto durará para siempre. La Garantía solo significa que el producto está cubierto y sujeto a los términos de la Garantía.